

重要

SOTEC

## 「ユーザズガイド」の誤記について

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
本製品に付属の「WVシリーズ ユーザズガイド」におきまして以下の誤記が  
ございます。

### ● STEP2-2 ACアダプタの接続とバッテリーの充電

#### P42 ACアダプタの接続とバッテリーの充電

【誤】 バッテリーLEDが緑色に点滅し、充電が始まります。

【正】 バッテリーLEDがオレンジ色に点滅し、充電が始まります。

#### P43 ステータスLEDの表示

【誤】

サスペンドLED (  )

状 態	内 容
点灯	ACアダプタを使用して、電源がONの状態です。
点滅	スタンバイの状態です。

バッテリーLED (  )

状 態	内 容
点灯	バッテリーが満充電の状態です。
点滅	バッテリーが充電中の状態です。

電源LED (  )

状 態	内 容
点灯	電源がONの状態です。
点滅	電源がスタンバイの状態です。

【正】

サスペンドLED (  )

状 態	内 容
点灯	ACアダプタを使用して、電源がONの状態です。
点滅	スタンバイの状態です。

バッテリーLED (  )

状 態	内 容
消灯	バッテリーが満充電の状態です。
点滅	バッテリーが充電中の状態です。

電源LED (  )

状 態	内 容
点灯	電源がONおよびスタンバイの状態です。
消灯	電源がOFFの状態です。